

Sauna Nördic (exterior)

Sauna de exterior de expresión cálida y tradicional, ventanal panorámico y luz cálida LED. Llega panelizado y se instala sin obra.

TAMAÑOS

- Compacto 2,00 × 1,50 m (1 acostada / 3 sentadas) · Confort 2,00 × 2,00 m (2 acostadas / 6 sentadas) · Premium 2,00 × 3,00 m (3 acostadas / 8 sentadas)
- Eucalipto seleccionado con Impregnante Wellness Granitha (sin solventes, no tóxico). Versión seca de serie; húmeda a pedido (interior PVC símil piedra o mármol + generador de vapor).

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Caldera eléctrica*	Trifásica 380 V: Compacto 6 kW · Confort 8 kW · Premium 12 kW
Calentamiento	15 a 30 min según la temperatura exterior
Consumo por sesión	≈ 2 / 3 / 4 kWh (Compacto / Confort / Premium)
Protección	Térmica y disyuntor integrados en el sauna; la obra provee la acometida
Caldera a leña*	Alternativa sin costo adicional; no requiere potencia eléctrica. Prever salida de chimenea
Iluminación	Luz cálida LED · 220 V

AGUA Y DESAGÜE

Versión seca	No requiere conexión de agua ni desagüe
Ducha externa*	Opcional integrada: requiere agua y desagüe

BASE Y MONTAJE

Base	Carpeta o listones de cemento nivelados. Nunca apoyar directo sobre tierra
Montaje	Llega panelizado. Dentro de las zonas de entrega lo instalamos; en otras zonas se arma con el instructivo de fábrica
Descarga	Prever acceso para ingresar los paneles al lugar de instalación
Entorno	Dejar libre el ventanal y el lado de la puerta

PLAZOS Y GARANTÍA

Producción	≈ 60 días (estimado; la fecha la cierra el asesor)
Entrega e instalación	Córdoba (hasta 50 km de la ciudad) y Buenos Aires (hasta 100 km de CABA). Otras zonas: transporte a cargo del cliente
Garantía	12 meses
Cobertura	No cubre mal uso ni mala instalación. No incluye traslados desde fuera de Córdoba capital o CABA
Mantenimiento	Cada 2 años tratar la madera exterior como un deck (lijar y barnizar)

Antes de la etapa ejecutiva: confirmá con fábrica la versión, el equipamiento y las medidas finales del pedido. Las dimensiones pueden tener tolerancias de fabricación. Los datos marcados con * dependen de la configuración elegida.